



RECOVER FASTER, PERFORM BETTER.

www.rhino-performance.com
hola@rhino-performance.com
WhatsApp: 55 1839 3224

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN

RHINO
PERFORMANCE
TINA INFLABLE PARA BAÑO

MODELO:
RHINO TUB AIR

Lea este instructivo completamente antes de usar.
Conserve este instructivo para futuras referencias.



GRACIAS POR ELEGIR RHINO PERFORMANCE

ESTE EQUIPO FUE CREADO PARA AYUDARTE A SENTIRTE MEJOR DESPUÉS DEL EJERCICIO, DE UN ENTRENAMIENTO INTENSO O SIMPLEMENTE TRAS UN DÍA LARGO.

RELAJA TUS MÚSCULOS, REDUCE LA TENSIÓN Y RECUPÉRATE COMO UN PROFESIONAL, DESDE TU CASA.

EN RHINO PERFORMANCE DISEÑAMOS PRODUCTOS PENSADOS PARA QUE CUIDES TU CUERPO Y RINDAS AL MÁXIMO. LA RECUPERACIÓN TAMBIÉN ES PARTE DEL ENTRENAMIENTO.



Inflado de la tina de crioterapia en 7 pasos sencillos:

Paso 1 – Desenrolla tu tina

Retira el empaque, desenrolla tu tina y localiza la válvula gris (tapa de inflado).

Paso 2 – Retira el pin de la válvula

Gira la tapa de la válvula en sentido contrario a las agujas del reloj para quitarla.

Paso 3 – Levanta el pin de la válvula

Dentro de la válvula verás un pin. Este pin debe estar en posición vertical antes de comenzar a inflar la tina.

Cuando el pin está arriba, la válvula está cerrada.

Cuando está abajo, la válvula está abierta.

Si el pin queda abajo, la tina inflable perderá aire en cuanto desconectes la manguera de la bomba de aire. Para entonces, la tina puede perder bastante presión y no quedará tan firme como debería.

Paso 4 – Conecta la manguera de la bomba de aire

Coloca la bomba sobre el pin y gírala en sentido de las agujas del reloj hasta escuchar que encaje. Antes de bombear, revisa la conexión de la manguera en el extremo de la bomba. Asegúrate de que esté conectada en el lado de INFLATE (inflar), no en DEFLATE (desinflar).

Paso 5 – ¡Infla tu RHINO TUB AIR!

Comienza a bombear. El manómetro marcará presión una vez que haya suficiente aire en la tina. Recomendamos inflar hasta 10 psi.

Paso 6 – Desconecta la bomba de aire

Gira la manguera de la bomba en sentido contrario a las agujas del reloj para retirarla. No es necesario tocar la válvula.

Paso 7 – Coloca la tapa de la válvula (tapa de inflado)

Enrosca nuevamente la tapa de la válvula.

RHINO TUB AIR - Partes y accesorios



RHINO TUB AIR - Instrucciones de reparación

Paso 1 – Localiza el orificio en tu tina inflable

El primer paso es encontrar la fuente de la fuga. Aplica una pequeña cantidad de agua tibia con jabón sobre la superficie de la tina inflable. El orificio se mostrará entre las burbujas de jabón y así lo habrás identificado.

Paso 2 – Limpia y seca el área

Limpia la zona alrededor del orificio para asegurar que el parche o el pegamento se adhieran de forma óptima. No es necesario limpiar toda la tina, solo el área que vas a reparar.

Paso 3 – Ajusta y personaliza el parche

Corta el parche al tamaño ideal, dejando dos centímetros extra a cada lado del orificio para permitir que el adhesivo se fije correctamente.

Paso 4 – Aplica el pegamento y deja secar

Aplica pegamento alrededor del orificio en la tina inflable. Puedes usar un secador de pelo para calentar ligeramente el pegamento antes. Luego aplica el adhesivo en uno de los lados del parche.

Paso 5 – Aplica presión

Para asegurar que el parche se adhiera, mantén presión constante al colocarlo sobre la tina inflable. Espera de dos a tres minutos antes de soltar.

Paso 6 – Revisa el parche

Después de dejar secar el pegamento durante dos a tres horas, revisa si la reparación funciona aplicando una pequeña cantidad de agua para comprobar si aún hay fuga de aire. Si funciona, continúa con el paso 7.

Paso 7 – Vuelve a inflar tu RHINO TUB AIR.

RHINO TUB AIR - ¡ADVERTENCIA!



- Niños han muerto por ahogamiento en piscinas portátiles.
- Asegure una supervisión adulta activa en todo momento.
- No deje a los niños sin vigilancia dentro o alrededor de la tina — manténgalos siempre al alcance de la mano.

Póliza de garantía

High Performance Recovery, S.A. de C.V garantiza este producto por tres meses a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto atribuible a la calidad de sus materiales o mano de obra durante su fabricación, bajo la siguientes condiciones:

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberá recurrir a su vendedor autorizado o enviar un correo que se indique en esta garantía y donde podrá obtener las partes, refacciones y accesorios.
2. High Performance Recovery, S.A. de C.V. Se compromete a reparar o reemplazar cualquier parte del producto encontraba con falla sin ningún cargo para el consumidor siempre que el daño sea un error de fabricación.
3. Deberá de presentar el producto con todas sus partes y el comprobante de compra, factura o nota.
4. El tiempo de reparación no excederá de 90 días naturales, contados a partir de la recepción de su correo o llamada solicitando ser efectiva su garantía.

5. La garantía no podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:

- Si el producto ha sido usado en condiciones distintas a las normales.
- Si no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso proporcionado.
- Si el producto ha sido alterado o reparado por personas y/o talleres no autorizados.

6. Limitaciones de la Garantía:

- Si no presenta la factura, nota, o algún otro documento que acredite la fecha de compra del producto.
- Si el producto se encuentra fuera del periodo de garantía otorgado por el fabricante.
- Si ha sido utilizado con fines comerciales, de presentación de servicios o cualquier otro propósito que no sea estrictamente para uso personal.
- Daños en equipo y partes de apariencia.
- Rotura de piezas por mal manejo.
- Daños causados por fluctuaciones de voltaje provocados por cortocircuito, sobrecargas accidentales en la línea de alimentación o sobrecargas por causa de descargas eléctricas.
- Daños por uso de partes que no sean genuinas.

Para otros problemas o dudas, contacta:



✉ Email: hola@rhino-performance.com

📞 Atención al cliente: 55 1839 3224



RECOVER FASTER, PERFORM BETTER.